

hifica

HIGH FITTED

CANINE ACCESSORY

10 DAYS FOR TESTING

10 YEAR WARRANTY,
SERVICE & PROFESSIONAL COMMITMENT

Hifica - Armii Krajowej 105B / 43-100 Tychy, PL

www.hifica.pl / info@hifica.pl

+48 504 862 101 / +48 509 760 899

PAS BIODROWY LITE TREK

KONSTRUKCJA

Pas biodrowy Lite Trek, to konstrukcja klasyczna z 2-punktowym podpięciem. Element nośny obejmuje talię/biodra w linii prostej i jest dwójako zakończony, uwzględniając po pięcie każdego typu karabińczyka. Łącznik lędźwiowy jest elementem odróżniającym pas sportowy Run Race od klasycznego Lite Trek. Jest on także komponentem pasa, co oznacza, że model Lite Trek posiada wpięcia dla tego łącznika. W przyszłości będzie można go więc dokupić i podpiąć uzyskując model sportowy Run Race.

PODPIĘCIE I REGULACJA

Karabińczyk liny/smyczy amortyzowanej należy podpiąć jednocześnie do obu łączników elementu nośnego pasa (po lewej i prawej stronie). W pasie biodrowym Lite Trek regulowany jest pas zapinający w zakresie +45% od ustawienia min. Pas należy wyregulować tak, by dobrze przylegał - to zapewni stabilność przy bocznych pociągnięciach.

ZASTOSOWANIE

Klasyczny pas biodrowy przeznaczony jest do lekkich form użytku, jak spacer, trekking, czy truchtanie z psem, który nie ciągnie lub też ciągnie lekko, zaś pas ma jedynie zapewnić wolne ręce.

Z uwagi na brak łącznika lędźwiowego, model ten nie jest zalecany do sportu, czy też użytku ciężkiego, jeśli masa silnie ciągnącego psa przekracza 1/3 wagi opiekuna.

Ponadto należy pamiętać, że amortyzatory łączników sąorygujące i nie absorbują silnych pociągnięć, jak robi to lina amortyzowana.

*** Skijoring - podczas zaprzęgu na nartach w grę wchodzi znacznie większe siły, niż ma to miejsce podczas treningu, czy joggingu.

Dlatego w tej formie aktywności pas sportowy jest wymagany

Życzymy Wielu Kilometrów, Hifica

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:



Wszystkie elementy należy wstępnie czyścić przy pomocy szczotki na sucho, zaś w sytuacjach koniecznych płukać wyłącznie ręcznie w letniej wodzie przy ewentualnym użyciu standardowych środków piorących. Ponadto prosimy zwrócić uwagę, aby po użyciu każdorazowo oczyścić sprzęt z większych zabrudzeń.

Zgodnie z oznaczeniami nie prasować, nie suszyć w suszarce i nie czyścić chemicznie.

Sprzęt nieużywany przez dłuższy czas należy przechowywać w suchym miejscu