

hifica

HIGH FITTED CANINE ACCESSORY

10 DAYS FOR TESTING

10 YEAR WARRANTY,
SERVICE & PROFESSIONAL COMMITMENT

Hifica - Armii Krajowej 105B ; 43-100 Tychy, PL

www.hifica.pl / info@hifica.pl

+48 504 862 101 / +48 509 760 899

SZELKI LOOSE LEASH

ZASTOSOWANIE

KONSTRUKCJA

Szelki szkoleniowe Loose Leash, to klasyczna konstrukcja Easy Walk. Charakteryzuje ją zaciskowy zaczep umieszczony frontalnie na odcinku poprzecznym uż nad rękojścią mostka, do którego podpinana jest smycz. Klamra zapinająca w tym modelu usytuowana jest poniżej pasa poprzecznego, jed. ak tuż pod nim, a więc nie ma potrzeby przekładania łap. Szelki są regulowane w pasie zapinającym, a także w pół-obwodzie poprzecznym. Ponadto Loose Leash, to konstrukcja otwarta, zapewniając optymalne chłodzenie i niską masę.

OPCJE DO ATKOWE

Wymienne Opaski Odblaskowe

PODPINANIE

Smycz w tym modelu podpinana jest od przodu, a zaciskowy zaczep upomina kursanta, kiedy ten zaczyna ciągnąć.

Wówczas, gdy uczeń nie reaguje i zwiększa napór, frontalne podpięcie smyczy obraca go przodem do tyłu. Reasumując, im mocniej piesek ciągnie, tym bardziej czynność ta staje się dla niego niekomfortowa, lecz nadal możliwa.

Szelki szkoleniowe Loose Leash przeznaczone są dla opiekunów poszukujących narzędzia, które będzie pomocą w nauce psa, by ten przestał ciągnąć.

Tym samym należy pamiętać, że samo założenie szelek nie sprawi, że piesek niespodziewanie zacznie idealnie chodzić przy nodze. Szelki s. jedynie narzędziem, będącym pomocą w szkoleniu.

W przypadku twego kandydata z mniejszą determinacją, faktycznie może okazać się, że samo założenie szelek zmieni go we wzorowego spacerowicza. Jednak zwykły element nauki jest znacznie ważniejszy, niż fakt użycia szelek szkoleniowych a w skrajnych przypadkach samo szkolenie bez użycia szelek może okazać się zadaniem arcytrudnym.

REGULACJA

Konstrukcja Szelek Loose Leash regulowana jest w każdej odległości. Pas zapinający należy ustawić tak, aby pozostał niewielki luz w trakcie, gdy piesierze głęboki oddech. Z kolei pas poprzeczny powinien być ustawiony tak, aby dobrze przylegał, jednak w granicach, bez nagięcia pasa piersiowego (zapinając go).

Życzymy Wielu Klientów, Hifica

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

Wszystkie elementy należy wstępnie czyścić przy pomocy szczotki na sucho, zaś w sytuacjach koniecznych płukać wyłącznie ręcznie w letniej wodzie przy ewentualnym użyciu standardowych środków piorących. Ponadto prosimy zwrócić uwagę, aby po użyciu każdorazowo oczyścić sprzęt z większych zabrudzeń. Zgodnie z oznaczeniami nie prasować, nie suszyć w suszarce i nie czyścić chemicznie. Sprzęt nieużywany przez dłuższy czas należy przechowywać w suchym miejscu

